

# Kupujeme vysavač

---



## Co sledovat při nákupu vysavače?

### 1. Sací výkon vysavače

Rozhodující je výkon, který je **změřen a udáván pro kobercovou hubici (kartáč), resp. její trysku**. Někteří výrobci ale udávají sací výkon změřený na vstupu do "těla" vysavače, resp. neudávají, kde byl sací výkon měřen. Takový údaj nemá vypovídací hodnotu a je zavádějící, neboť výkon sání se průchodem přes hubici (kartáč), trubky a hadici snižuje.

### 2. Rotační kartáče (elektrické, turbo)

Oproti klasickým hubicím **rotační kartáče zvyšují účinnost vysávání prachu a nečistot z koberců**. Jejich použití na tvrdých podlahách je však zbytečné, lépe zde poslouží klasické hubice.

### 3. Papírový prachový filtr (sáček)

Slouží jako **první filtr vysavače a zadržuje hrubé nečistoty i jemné prachové částice**. Za papírovým filtrem následují filtry (zpravidla) před motorem a za ním, které se starají o čistotu vzduchu vycházejícího z vysavače do okolního prostředí. Vrstvy papírového filtru (zpravidla dvou i třívrstvé) se započítávají do celkové filtrace vysavače. **Schopnost vysavače zadržovat prach nestojí pouze na počtu filtrů**, neboť se na ní pozitivně a naopak i negativně podílí konstrukční těsnost přístroje (vzduchové proudy, které nesou prach, mohou filtry "obcházet" a znovu jej "odevzdat" do místnosti).

**Vysavače, které zachycují prach a nečistoty do vody, mají oproti těm klasickým vždy nižší sací výkon**

; nesmí dojít k nasátí vody do motorů. Nutná je pečlivá **údržba po každém použití**, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí množení mikroorganismů uvnitř přístrojů a jejich “vyfukování” do prostředí místnosti.

**U vysavačů, které ukládají prach a nečistoty do speciálních prachových nádob**(s cyklónovou jednotkou či bez ní), se musí **počítat se zhoršenou manipulací při jejich vyprazdňování** (nehygienické, nutno provádět u venkovních kontejnerů).

## Jak bychom měli vysavač udržovat?

1. **Jakmile je papírový prachový filtr (sáček) plný, musí se vyměnit**; nečekejte do okamžiku, kdy vysavač začne špatně táhnout.
2. **Vysáváte-li jemný prach** (např. po stavebních úpravách), **sáček ihned vyměňte** bez ohledu na jeho naplnění.
3. **Do vysavače používejte pouze originální papírové prachové filtry**, které doporučuje výrobce.
4. **Filtry před motorem a za ním včas vyměňujte**, případně je vyčistěte (pokud to umožňují). Při výměně používejte **originální filtry** doporučené výrobcem.
5. **Pravidelně kontrolujte kobercovou hubici či rotační kartáč**, aby vrstvy nalepených nečistot neucpávaly jejich sací trysky. Včas je odstraňujte.
6. **Rotační kartáče zbavujte namotaných vlasů, nití, zvířecích chlupů** apod., abyste zachovali účinnost jejich práce.

## Jak bychom měli nejlépe s vysavačem uklízet?

1. Čím pomaleji a rovnoměrněji povedete kobercovou hubici či rotační kartáč po koberci, tím více nečistot může vysavač posbírat. **Jedno a to samé místo přejíždějte vícekrát**, aby se do útrob vysavače dostaly i ty nečistoty, které jsou hlouběji usazené v koberci.
2. **Při vysávání je vhodné otevřít okna**, aby poléťavé prachové částice mohly proudy vzduchu vynést ven.
3. Při vysávání se příliš neohýbejte, **budte co nejvíce vzpřímeni, abyste předešli bolestem zad**. Výhodou jsou teleskopické trubky, které umožňují odpovídající výškové nastavení.
4. **Přisává-li se kobercová hubice ke koberci** a je-li k jejímu posunutí zapotřebí hodně síly, **snižte sací výkon vysavače**. Kvalitní vysavače budou i tehdy vysávat dobře a efektivně.

*JUDr. Ida Rozová, Občanské sdružení spotřebitelů TEST, [www.dtest.cz](http://www.dtest.cz)*